



FOTOBOX

SHOP24

Aufbauanleitung Fotobox Vintage


Aufbauanleitung Fotobox Vintage

Vorbereitung

Diese Anleitung beschreibt die fünf Montageschritte und gibt eine Übersicht über die Bauteile und das Zubehör.

Lege bereit: Fotobox-Gehäuse, runde Standfußaufnahme, 3 dicke Holzbeine, 3 dünne Holzbeine als Verlängerungen sowie Kamera, Blitz und das aufgeführte Zubehör.

Die Kameravorbereitung in Schritt 04 ist optional.



Ansicht mit montiertem Blitz

Montage im Überblick

- 01** Case öffnen und Bauteile sortieren
- 02** Standfuß zusammensetzen
- 03** Fotobox am Standfuß befestigen
- 04** Kamera vorbereiten (optional)
- 05** Blitz montieren und verbinden

Weitere Downloads und Anleitungen über diesen Link:

<https://www.fotoboxshop24.de/downloads/>

Zubehörübersicht


Schraubenübersicht

Befestigungsmittel	Verwendung	Schritt
1 × helle Sternschraube 3 × Schrauben	Fotobox-Gehäuse am Standfuß	03
1 × Canon-Befestigungsschraube	Kamera (optional)	04

Weiteres Zubehör

Zubehör	Menge / Angabe	Schritt
USB-Kabel	1 Stück (optional)	04
Akkudummy mit Kabel	1 Stück (optional)	04
Blitzadapter mit Kabel	1 Stück (optional)	04
Halterung für den Blitz	1 Stück	05

Bauteile im Überblick



Für den Standfuß der Fotobox werden 3 der 6 dünnen Holzbeine als Verlängerungen verwendet.

Bauteil		Menge
1	Fotobox-Gehäuse	1 Stück
2	Runde Standfußaufnahme	1 Stück
3	Dicke Holzbeine	3 Stück
4	Dünne Holzbeine	6 Stück
5	Kamera (optional)	1 Stück
6	Blitz	1 Stück

Standfuß und Kopfgehäuse



01 Case öffnen und Bauteile sortieren

Öffne das Transportcase, entnimm die Bauteile und lege sie übersichtlich für den Aufbau bereit.



02 Standfuß zusammensetzen

Schraube zuerst die 3 dicken Holzbeine an die runde Standfußaufnahme. Schraube anschließend an jedes Holzbein eine Verlängerung. Verwende dafür die 3 dünnen Holzbeine.

- 3 × dicke Holzbeine
- 3 × Verlängerungsstangen (dünne Holzbeine)



03 Fotobox am Standfuß befestigen

Setze das Fotobox-Gehäuse auf den fertigen Standfuß. Drehe zuerst die helle Sternschraube ein. Befestige das Gehäuse anschließend mit den 3 übrigen Schrauben.

- 1 × helle Sternschraube
- 3 × Schrauben



Kamera und Blitz



04 Kamera vorbereiten (optional)

Verbinde das mitgelieferte USB-Kabel mit dem seitlichen Anschluss der Kamera. Schließe den Akkudummy an und setze ihn in das Akkufach an der Unterseite der Kamera ein. Befestige den Blitzadapter oben auf der Kamera und stecke das zugehörige Kabel ein.

- 1 × Canon-Befestigungsschraube
- 1 × USB-Kabel
- 1 × Akkudummy mit Kabel
- 1 × Blitzadapter mit Kabel



05 Blitz montieren und verbinden

Schraube die mitgelieferte Blitzhalterung oben an der Fotobox ein. Setze den Blitz auf die Halterung und befestige ihn mit der Flügelschraube. Verbinde anschließend das Kabel des Blitzadapters auf der Kamera mit dem Blitz.

- 1 × Halterung für den Blitz